

G CLONER BS

CSZ.: GCRBS

Hörmann távirányítók BiSecur variánsainak másolására alkalmas utángyártott távirányító.

Technikai adatok:

- Tápfeszültség: CR2016 (2 db)
- Csatornák száma: 4 db (4 gomb)
- Frekvencia: 868 MHz

TANÍTÁSI FOLYAMAT

1. Tartsa lenyomva a Cloner BS azon gombját, amelyikre át szeretné másolni a gyári Hörmann kódját.
2. A másik 3 gombból bármelyiket nyomja meg háromszor. Ekkor a Cloner BS LED fénye pirosan kezd világítani - elengedheti a gombokat.
3. 10 másodperc van a másolási folyamatra: Helyezze az eredeti Hörmann távirányítót a Cloner BS jobb oldalára, amilyen közel csak lehetséges.
4. Tartsa lenyomva az eredeti távirányító azon gombját, amelyiket át szeretne másolni, amíg az eredeti távirányító LED-je piros-kék villogással tanító üzemmódba lép. Amikor a Cloner BS LED-je először lassú kék villogással, majd gyors villogással visszajelez, megtanulta a jelet.
5. Ismétlje meg a másolást annyiszor, ahány kódot (gombot) át szeretne másolni.

MEMÓRIA TÖRLÉS

A távirányító minden egyes gombját el lehet látni egy teljesen új kóddal, a következők szerint:

1. Távolítsa el az elemet 10 másodpercre.
2. Nyomja le a távirányító bármelyik gombját és tartsa nyomva.
3. Helyezze be az elemet.
 - A kék LED először lassan villog 4 másodpercig, aztán gyorsan 2 másodpercig, majd folyamatosan világít.
4. Engedje el a gombot, minden gomb új kódolást kapott.

Megjegyzés: Ha idő előtt engedi el a gombot, a távirányító nem kap új kódolást.

A régi, hagyományos 868 MHz-es kódolás aktiválása a távirányítón:

1. Amennyiben közvetlen a törlési folyamat után tovább nyomja a távirányító gombját, a hagyományos 868 MHz-es (nem BiSecur) kódolást állítja be rajta.
 - A piros LED először lassan villog 4 másodpercig, aztán gyorsan 2 másodpercig, majd folyamatosan világít.
2. Engedje el a gombot, minden gomb új kódolást kapott.

Megjegyzés: Ha idő előtt engedi el a gombot, a Bi-Secur kódolás marad aktív.