

CLONE V4

CSZ.: GV4

Négy gombos, 433,92 MHz-es távirányító, mely képes a VIDUE (V2) gyártmányú ugrókódos távirányító kódját "klónozással" lemásolni.

Technikai adatok:

- Tápfeszültség: 12V (27A, 1 db)
- Csatornák száma: 4 db (4 gomb)
- Frekvencia: 433,92 MHz

TANÍTÁSI FOLYAMAT (ÜRES GOMB MEMÓRIA ESETÉN)

0. **FIGYELEM! MIELŐTT ELKEZDENÉ A FOLYAMATOT, MINDIG OLVASSA ÁT A TELJES LEÍRÁS MINDEN PONTJÁT!**
Ha a folyamat közben túl sok szünetet hagy, megszakadhat és előlről kell kezdeni.
1. Helyezze az új Clone V4 és a donor távirányítót közvetlen egymással szembe
2. Tartsa lenyomva a Clone V4 azon gombját, amelyikre át szeretné másolni a donor távirányító kódját.
3. Közben tartsa lenyomva a donor adó azon gombját, amelyikről át szeretné másolni a kódot.
4. Ha üres a betanítandó gomb, a Clone V2 2 gyorsat villan és ha érzékeli a donor adó kódját, lassan villogni kezd.
5. Ha sikerült a másolás, a Clone V4 LED visszajelzője folyamatosan világít, 2 mp után elengedheti a gombokat, használatra kész.
6. Ismétlje meg a másolást annyiszor, ahány kódot (gombot) át szeretne másolni.

Megjegyzés: Ha a Clone V4 szemből nem veszi a donor adó jelét, próbálja meg a 2 távirányítót egymásnak háttal összeérintve, vagy a donor adót a Clone V4 bal-alsó alsó oldalának irányítva megismételni a folyamatot. Továbbá fontos megjegyezni, hogy ha gyenge az elem bármelyik távirányítóban, nem garantált a (megfelelő) jelátvitel.

MEMÓRIA TÖRLÉS

1. Nyomja meg és tartsa egyszerre lenyomva a Clone V4 felső (A) és az alatta lévő (B) gombját.
2. Az ezt követő 3 gyors villanás után engedje el az alsót (B) és nyomja meg 3x ugyanazt a gombot (B).
3. Ha sikeres volt a törlés, a távirányító LED fénye villog hármat, elengedheti a bal felső gombot is, törölte a távirányító memóriáját.