

RIB SUN

[CSZ.] 2 GOMBOS: ACG6052 | 4 GOMBOS: ACG6054

Olasz gyártmányú, kettő vagy négy gombos, 433,92 MHz-en kommunikáló, RIB rádiórendszerrel kompatibilis távirányító, amely 12V-os (23A) elemmel működik (gyári tartozék). Bármilyen rövid gombnyomás esetén 1 másodpercig küldi a fix kódot tartalmazó rádió jelet, mely közben a távirányító tetején lévő LED lámpa folyamatosan világít. Túl hosszú gombnyomás esetén (>8 másodperc) az elemvédelmi funkció bekapcsol és megszakítja a működést az elem lemerülésének elkerülése érdekében. Ha már merül az elem, működtetés közben villog a felső LED fény - ajánlott új elemet beszerezni.

TÁVIRÁNYÍTÓ (ÁT)PROGRAMOZÁSA

A **SUN** távirányító gyárilag egy véletlenszerű kóddal van ellátva, melyet **el lehet tárolni** az automatika (vezérlésének vagy rádióvevőjének) memóriájában (annak leírása alapján, memóriájának méretétől függően), vagy **manuálisan felül lehet írni** egy másik, pl. egy régebbi **DIP-kapcsolós** rádióvevő vagy **távirányító kódjával**. A felülíráshoz be kell léptetni a távirányítót **programozás üzemmódba**, majd ezt követően 10 gombnyomással lehet megadni az új kódot. Ha egy DIP-kapcsolós távirányító (pl. MOON) vagy DIP-kapcsolós rádióvevő kódját szeretné beállítani az új SUN távirányítón, akkor **készítse elő a donor távirányítót vagy rádióvevőt** úgy, hogy szem előtt legyenek a kis **DIP-kapcsolók**, ugyanis programozás módban a távirányító két felső (**A / B**) gombja a donor eszközön lévő DIP-kapcsolók (**OFF / ON**) állásának felel meg, vagyis majd az **A gombot** kell megnyomni, ha a kapcsoló **lent** van [OFF], **B gombot**, ha a kapcsoló **fent** [ON]. Ennek ismeretében lehet megkezdeni a programozást:

1. Nyomja meg egy pillanatra az **A** gombot az új **SUN** adón.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **B** gombot (5 másodpercig), amíg a LED jelzőfény el nem kezd **folyamatosan** világítani, ekkor elengedheti. A következő **10 másodpercen belül van lehetőség az átprogramozásra**.
3. A korábbiak szerint **nyomja meg tízszer az A és B gombot olyan sorrendben, ahogyan a DIP-kapcsolók állnak**, vagyis, ha OFF állásban (**lent**) van a kapcsoló, **A gomb**, ha pedig ON állásban (**fent**) van, akkor **B gomb**.
4. Ha a programozás **sikeres**, a **fehér LED jelzőfény bekapcsol** és 3 másodpercig folyamatosan világít.

Az átprogramozás után a távirányító gombnyomásra már csak az új kódot tartalmazó jelet fogja leadni, a távirányító korábbi **kódjának visszaállítására nincs lehetőség**. Amennyiben egy donor eszköz (korábbi rádióvevő/távirányító) kódja lett beprogramozva, úgy a csatornák (gombok) kiosztása a donoréval fog megegyezni, ezt módosítani a távirányítón nem lehet, csak a rádióvevő oldalán – egy esetleges memória törlést követően.

TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK ELTÁROLÁSA (MEMORIZÁLÁSA) MEGLÉVŐ RIB AUTOMATIKÁBAN

A kapunyitó automatikához (szett/vezérlés/rádióvevő) tartozó leírásban található utasítások szerint.

FIGYELEM!

1. OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.
2. TARTSA AZ ADÓKÉSZÜLÉKET GYERMEKEK SZÁMÁRA ELÉRHETETLEN HELYEN.
3. CSAK AKKOR HASZNÁLJA AZ TÁVIRÁNYÍTÓT, HA LÁTJA A KAPUT.
4. EZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZAKKÉPZETT SZEMÉLY SZÁMÁRA KÉSZÜLT.

A R.I.B. SRL VAGY TRADENET 95 BT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ESETLEGES KÁROKÉRT, AMELYEK A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA MIATT KELETKEZTEK. AZ ELEM POLARITÁSA ÉS TÍPUSA AZ ELEM TARTÓBAN VAN FELTÜNTETVE.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY AZ ELEMET A HATÁLYOS NORMÁKNAK MEGFELELŐEN KELL TÁROLNI. A JELADÓ RONCSOLÓDÁSA ESETÉN AZ AKKUMULÁTORT KI KELL VENNİ ÉS A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTANI.

